

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕСТЕР РОЗЕТОК ST-01

Тестер розеток ROBITON® ST-01 предназначен для проверки правильности подключения контактов электрических розеток с евро-разъемом, а также срабатывания УЗО автоматов, к которым подключены тестируемые розетки. Световая индикация тестера указывает на корректность подключения контактов.

Прибор определяет перепутанные местами и неподключенные провода и проверяет как выключатель дифференциального тока (УЗО) срабатывает в штатном режиме (эффективность защиты от токов повреждения в 30 мА).

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте тестер, если на нем есть следы механических повреждений
- Тестер не определяет инверсию «земли» и «нейтрали»
- В случае использования данного тестера с нарушением правил, описанных в данной инструкции, защитные функции могут быть нарушены
- Тест УЗО можно проводить только при исправной проводке
- При проведении теста УЗО отключите все приборы от тестируемой сети во избежание повреждений оборудования
- При проведении теста УЗО в общественных помещениях необходимо получить предварительное разрешение у собственника помещения
- Прибор должен использоваться в соответствии с указанным диапазоном измерения напряжения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение (AC): 220-250 В

Частота: 50-60 Гц

Точность измерений:  $\pm 2\%$

Тест УЗО (RCD): 30 мА

Время непрерывной работы: не более 5 минут

Потребляемая мощность во время работы: >1,5 В

Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C

Температура хранения: от -10 °C до +50 °C

Влажность хранения: 20 – 80 %

Высота над уровнем моря: <2000 м

Уровень безопасности: EN61010-1,-2-030; УТ61326-1; CAT II 300V

Габаритные размеры: 55 × 55 × 27 мм (длина / ширина / высота без учета сетевой вилки)

Вес: ≤ 51 г

Цвет: черный

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Тестер розеток — 1 шт.
- Упаковка (картонная коробка) — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.



### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

#### Проверка правильности подключения электрической розетки

1. Подключите прибор к тестируемой электрической розетке. При правильном подключении розетки – горят два зеленых светодиода. Во всех остальных случаях – подключение проводов неверное.
2. Сопоставьте информацию, полученную со светодиодов, с указанной информацией на приборе.

#### Таблица выявленных значений

Состояние	Световая индикация		
	Красный	Зеленый	Зеленый
Розетка подключена верно	○	●	●
Нет «ЗЕМЛИ»	○	●	○
Нет «НЕЙТРАЛИ»	○	○	●
«ФАЗА» и «НЕЙТРАЛЬ» перепутаны	●	●	○
«ФАЗА» и «ЗЕМЛЯ» перепутаны	●	○	●
Нет «ФАЗЫ»	○	○	○
«ФАЗА» и «НЕЙТРАЛЬ» перепутаны, нет «НЕЙТРАЛИ»	●	●	●

#### Примечание:

1. «ФАЗА» и «НЕЙТРАЛЬ» перепутаны, нет «НЕЙТРАЛИ»: Это означает, что линия «ФАЗА» и линия «НЕЙТРАЛЬ» перепутаны, линия «НЕЙТРАЛЬ» не подсоединена.
2. Тестер не может определить инверсию линий «НЕЙТРАЛЬ» и «ЗЕМЛЯ».

#### Проверка УЗО

1. Перед проведением проверки УЗО необходимо убедиться, что все провода правильно подключены к электрической розетке (на тестере горят два зеленых светодиода).
2. Нажмите кнопку «ТЕСТ УЗО».
3. Если УЗО исправно, то произойдет отключение электропитания.
4. Если отключения не произошло, значит УЗО не работает и необходимо устранить неисправность.

#### Примечание:

Если устройство отображает неисправность «ФАЗА и НЕЙТРАЛЬ перепутаны», необходимо подключить тестер, перевернув его на 180°. Тогда «ФАЗА» и «НЕЙТРАЛЬ» будут на своем месте и можно будет провести тест УЗО без разбора розетки и переподключения проводов.

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, которые могут быть не отражены в настоящей инструкции по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не допускается использование данного устройства детьми и лицами, не обладающими достаточной технической подготовкой. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием. Установка и эксплуатация допускается только в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и при соблюдении правил техники безопасности. Не разбирайте. Не подвергайте механическому воздействию, сильным вибрациям, воздействию влаги и пыли. Не устанавливайте вблизи источников тепла. В случае загрязнения протрите сухой тканью. Установка и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированным персоналом. В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя.

Хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при соблюдении рекомендованного диапазона температуры и влажности, избегая механических воздействий.

Устройство в оригинальной упаковке изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортировки и хранения при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ следует выдержать устройство в упаковке в течение не менее 24 часов в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца.

Дату изготовления см. на корпусе устройства и/или упаковке и/или сопроводительных документах.

Срок хранения не ограничен.

Срок службы 50 000 часов (не менее 10 000 циклов включения при соблюдении установленных параметров устройства) с момента ввода в эксплуатацию.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни и здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых расходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ и Таможенного Союза.

# Гарантийный талон

The power supply specialist  
**ROBITON®**

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Баттэрикс» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

М.П.  
Фирмы-продавца

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихийей, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.